



Certified to ANSI Z21.10.3 • CSA 4.3

Conversion Manual for Condensing Tankless Water Heaters

- ◇ for the conversion from Natural Gas (NG) to Liquid Propane Gas (LPG)
- ◇ for the conversion from Liquid Propane Gas (LPG) to Natural Gas (NG)

RESIDENTIAL

RU199i (REU-N3237FF-US)
 RU180i (REU-N2934FF-US)
 RU160i (REU-N2530FF-US)
 RU130i (REU-N2024FF-US)
 RUR199i (REU-NP3237FF-US)
 RUR160i (REU-NP2530FF-US)
 RU199e (REU-N3237W-US)
 RU180e (REU-N2934W-US)
 RU160e (REU-N2530W-US)
 RU130e (REU-N2024W-US)
 RUR199e (REU-NP3237W-US)
 RUR160e (REU-NP2530W-US)

Residential models are certified for installation in mobile

COMMERCIAL

CU199i (REU-N3237FFC-US)
 CU160i (REU-N2530FFC-US)
 CU199e (REU-N3237WC-US)
 CU160e (REU-N2530WC-US)

Commercial models are not certified for installation in mobile homes.

WARNING

This conversion kit shall be **installed by a qualified service agency** in accordance with the manufacturer’s instructions and all applicable codes and requirements of the authority having jurisdiction. The information in these instructions **must be followed** to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death. The qualified service agency is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacturer’s instructions supplied with the kit.

FOR INSTALLATIONS IN CANADA, THE CONVERSION SHALL BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE PROVINCIAL AUTHORITIES HAVING JURISDICTION AND IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE CGA-B149.1, NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE. / LA CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'AUTORITÉ PROVINCIALE AYANT JURIDICTION ET AUX, CSA B149.1, CODE D'INSTALLATION DU GAZ NATUREL ET DU PROPANE.

The appliance must be installed in accordance with: / L'appareil doit être installé conformément à ces codes :

- Local codes or, in the absence of local codes, the National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54 and/or CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code. / Codes locaux ou, s'il n'y en a pas, Code national du gaz, ANSI Z223.1/NFPA 54 et/ou CSA B149.1.
- The Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 and/or CAN/CSA Z240 MH Series, Mobile Homes, Series M86 / Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, partie 3280 et/ou CAN/CSA Z240 série MH, maisons mobiles, série M86.

TABLE OF CONTENTS	
Technical Data	3
Parts List	3
Gas Conversion Procedure	4
Parameter Settings	6
Check Operation	7
Operating Instructions	8

TABLE DES MATIÈRES	
Données techniques	3
Liste des pièces	3
Procédure de conversion du gaz	11
Réglage des paramètres	13
Vérification du fonctionnement	14
Instructions d'utilisation	15

Safety Symbols / Symboles de sécurité



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.



Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.



Symbole d'alerte. Il vous avertit de risques possibles de mort ou de blessures, pour vous et d'autres personnes.



Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.



Indique un danger possible qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



Indique un risque possible qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures légères ou moyennes. Il peut aussi avertir d'user de prudence.

Technical Data (Données Techniques)

Natural Gas (Gaz Naturel) Minimum - Maximum supply gas pressure (Pression d'alimentation en gaz Minimum - Maximum)	MIN 3.5 in. (0.87 kPa) W.C. MAX 10.5 in. (2.61 kPa) W.C.
Propane Gas (Gaz Propane) Minimum - Maximum supply gas pressure (Pression de gaz d'alimentation - Minimum - Maximum)	MIN 8.0 in. (1.99 kPa) W.C. MAX 13.5 in. (3.36 kPa) W.C.

Model / Modèle	RU199, RUR199, CU199	RU180	RU160, RUR160, CU160	RU130
Minimum Gas Consumption Btu/h / Consommation minimale de gaz (BTU/h)	15,000			
Maximum Gas Consumption Btu/h Consommation maximale de gaz (BTU/h)	199,000	180,000	160,000	130,000

The input rate can be verified by following the procedure in the National Fuel Gas Code (NFPA54 / ANSI Z223.1, 2006 or latest edition).

Le débit à l'admission peut être vérifié en suivant la procédure décrite dans le code national du gaz combustible (NFPA54 / Z223.1 ANSI, 2006 ou son édition la plus récente).

Parts List (Liste des Pièces)

The gas manifold is stamped either "LP" for liquid propane gas or "NG" for natural gas.

Le collecteur de gaz est estampillé « LP » pour le gaz propane ou « NG » pour le gaz naturel.

Model / Modèle	Gas type / Gaz	Kit Number / N° de trousse	Orifice (NG and LP) Gasket (Inner and Outer)	Conversion Rating Plate / Plaque signalétique de conversion	Conversion Manual / Manuel de conversion
RU199i, RUR199i, CU199i	NG/LPG	103000076	106000128	100000515 / 100000516	100000437
RU199e, RUR199e, CU199e	NG/LPG	103000077		100000513 / 100000514	
RU180i	NG/LPG	103000078		100000523 / 100000524	
RU180e	NG/LPG	103000079		100000521 / 100000522	
RU160i, RUR160i, CU160i	NG/LPG	103000080		100000511 / 100000512	
RU160e, RUR160e, CU160e	NG/LPG	103000081		100000509 / 100000510	
RU130i	NG/LPG	103000082		100000519 / 100000520	
RU130e	NG/LPG	103000083		100000517 / 100000518	

Gas Conversion Procedure - Orifice Replacement


Confirm that the inlet gas pressure is between the minimum and maximum pressures allowed for this appliance.

NOTICE If subsequent conversions are made then a new conversion label must be placed on the water heater to accurately reflect the gas type.

WARNING Failure to correctly assemble the components according to these instructions may result in a gas leak or explosion.

1. Disconnect the electrical power.
2. Turn off the gas supply.
3. Remove 4 screws securing the front panel. Remove front panel.
4. Locate orifice cover plate on top portion of gas valve. (Figure 1)
5. Remove 3 screws securing orifice cover plate. (Figure 1)


Figure 1



Gas Conversion Procedure - Orifice Replacement

6. Remove the plastic orifice from the housing. (Figure 2)
7. Install the new inner and outer gaskets on to the new orifice. (Figure 2)
8. Install new orifice into housing. (Check the gas type displayed on the orifice: Red Orifice is LPG, Blue Orifice is NG).
9. Confirm gasket is correctly in place — Groove side of gasket must be facing outwards. Reinstall orifice cover plate using 3 screws to secure it to the gas valve.
10. Turn on the power and gas, then inspect for gas leaks.
11. Proceed to “Parameter Settings” section to complete the conversion.

Figure 2



Parameter Settings


Complete this section after completing orifice replacement.

Confirm that the inlet gas pressure is between the minimum and maximum pressures allowed for this appliance.


CAUTION ⚡ Do not touch any other areas on the PC board other than the described buttons while power is supplied to the appliance. Parts of the PC board are supplied with 120 volts AC.

CAUTION 🔥 Do not touch the areas at or near the heat exchanger or hot water lines. These areas become very hot and could cause burns.



1. Locate the PC Board (lower right side of unit).
2. Locate two push buttons (“A” and “B”) on the PC Board.



3. Press the “A” button for 1 second.
4. Use the ▲ (UP) and ▼ (DOWN) arrows on the controller to select setting “i0”.



5. Once setting “i0” is selected, use the “ON/OFF” button to change the selection. Select “i0a” for Natural Gas (NG) or “i0b” for Propane (LP).



6. To exit the parameters, press the “A” button on the PC board for 1 second.
7. Proceed to “Check Operation” to complete the conversion.

Check Operation

Normal Operating Sequence

When you press the ON/OFF button, the LED display will illuminate, the combustion fan will begin to run if water is flowing, and the spark will ignite the main burner.

This heater has an automatic ignition system. When the main burner has lit, the "In Use" lamp will glow red, and the spark will stop.


Visual Inspection of Flame

Check that the burner flames are operating normally. The flame can be seen through the circular window above the burner.


When operating normally, the burner flame should burn evenly over the entire surface. The flame should be clear, blue, and stable. A yellow flame is abnormal and maintenance is required.



SATISFACTORY



UNSATISFACTORY



8. Reinstall the front panel using 4 screws to secure it.
9. Enter the required information on the conversion rating plate label (shown below).

Water Heater Certified for use in the United States	
Model :	<input type="text" value="RU160e, RUR160e, CU160e"/>
Conversion Kit # :	<input type="text" value="103000081"/> for <input type="text" value="PROPANE"/> Gas
Gas Supply Pressure :	<input (1.99="" kpa)"="" type="text" value="8.0\" w.c.=""/> Min. - <input (3.36="" kpa)"="" type="text" value="13.5\" w.c.=""/> Max
Manifold Pressure :	<input (-0.04="" kpa)"="" type="text" value="-0.16\" w.c.=""/> (Non-Adjustable)
Input Rating :	Maximum <input type="text" value="160,000"/> BTU/H Minimum <input type="text" value="15,000"/> BTU/H
This water heater was converted on _____ to _____	
Gas with kit #. _____ By _____	
(Name and address of organization making this conversion, who accepts the responsibility for the correctness of this conversion)	
This appliance has been converted for use with <input type="text" value="PROPANE"/> gas.	

10. Affix conversion rating plate label as close as possible to the existing rating plate on the appliance.

Operating Instructions

FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING






WARNING

If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.


- A. This appliance does not have a pilot. It is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do not try to light the burner by hand.
- B. BEFORE OPERATING, smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.
WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
 - Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electric switch; do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
 - If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C. Use only your hand to push in or turn the gas control valve. Never use tools. If the gas control valve will not turn by hand, do not try to repair it, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **STOP!** Read the safety information above.
2. Set the temperature controller to lowest setting.
3. Turn off all electric power to the appliance.
4. This appliance does not have a pilot. It is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do not try to light the burner by hand.
5. Turn the manual gas control valve located at gas inlet of appliance clockwise  to the OFF position.
6. Wait five (5) minutes to clear out any gas. Then smell for gas, including near the floor. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above. If you don't smell gas, go to the next step.
7. Turn the manual gas valve located at gas inlet of appliance counterclockwise  to the full ON position.
8. Turn on all electric power to the appliance.
9. Set the temperature controller to desired setting.
10. If the appliance will not operate, follow the instructions "To Turn Off Gas To Appliance" and call your service technician or gas supplier.



TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Set the temperature controller to lowest setting.
2. Turn off all electric power to the appliance if service is to be performed.
3. Turn the manual gas control valve located at gas inlet of appliance clockwise  to the OFF position.

Manuel pour la conversion des chauffe-eau à condensation sans réservoir

- ◇ pour la conversion de gaz naturel (NG) à gaz propane liquéfié (LPG)
- ◇ pour la conversion de gaz propane liquéfié (LPG) à gaz naturel (NG)

RÉSIDENTIEL

RU199i	(REU-N3237FF-US)
RU180i	(REU-N2934FF-US)
RU160i	(REU-N2530FF-US)
RU130i	(REU-N2024FF-US)
RUR199i	(REU-NP3237FF-US)
RUR160i	(REU-NP2530FF-US)
RU199e	(REU-N3237W-US)
RU180e	(REU-N2934W-US)
RU160e	(REU-N2530W-US)
RU130e	(REU-N2024W-US)
RUR199e	(REU-NP3237W-US)
RUR160e	(REU-NP2530W-US)

Les modèles résidentiels sont certifiés pour l'installation dans les maisons mobiles.

COMMERCIAL

CU199i	(REU-N3237FFC-US)
CU160i	(REU-N2530FFC-US)
CU199e	(REU-N3237WC-US)
CU160e	(REU-N2530WC-US)

Les modèles commerciaux ne sont pas certifiés pour l'installation dans les maisons mobiles.

AVERTISSEMENT

Cette trousse de conversion ne doit être **installée que par le représentant d'un organisme qualifié** et conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences pertinents applicables de l'autorité compétente. Les instructions de cette notice **doivent être suivies afin** de réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion, de dommage matériel, de blessure ou de mort. L'organisme qualifié est responsable de l'installation adéquate de cette trousse. L'installation n'est pas adéquate ni complète tant que le bon fonctionnement de l'appareil converti n'a pas été vérifié selon les instructions du fabricant fournies avec la trousse.

LA CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'AUTORITÉ PROVINCIALE AYANT JURIDICTION ET AUX, CSA B149.1, CODE D'INSTALLATION DU GAZ NATUREL ET DU PROPANE.

L'appareil doit être installé conformément à ces codes :

- Codes locaux ou, s'il n'y en a pas, Code national du gaz, ANSI Z223.1/NFPA 54 et/ou CSA B149.1.
- Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, partie 3280 et/ou CAN/CSA Z240 série MH, maisons mobiles, série M86.

TABLE OF CONTENTS	
Technical Data	3
Parts List	3
Gas Conversion Procedure	4
Parameter Settings	6
Check Operation	7
Operating Instructions	8

TABLE DES MATIÈRES	
Données techniques	3
Liste des pièces	3
Procédure de conversion du gaz	11
Réglage des paramètres	13
Vérification du fonctionnement	14
Instructions d'utilisation	15

Symboles de sécurité



Symbole d'alerte. Il vous avertit de risques possibles de mort ou de blessures, pour vous et d'autres personnes.



Indique un danger imminent qui, s'il n'est pas évité, entraînera la mort ou des blessures graves.



Indique un danger possible qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.



Indique un risque possible qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures légères ou moyennes. Il peut aussi avertir d'user de prudence.

Procédure de conversion du gaz - Remplacement de l'orifice

Confirmez que la pression du gaz à l'admission se situe entre le minimum et le maximum permis pour cet appareil.


NOTICE Toute conversion ultérieure requiert l'apposition d'une nouvelle étiquette de conversion sur le chauffe-eau afin de refléter correctement le type de gaz utilisé.

AVERTISSEMENT

Un manque à assembler les composantes conformément à ces instructions peut entraîner une fuite de gaz ou une explosion.

1. Coupez le courant électrique à la source.
2. Coupez l'alimentation en gaz.
3. Enlevez les 4 vis qui retiennent le panneau avant et retirez le panneau avant.
4. Situez le couvercle d'orifice dans le haut de la valve à gaz. (Illustration 1)
5. Enlevez les 3 vis qui retiennent le couvercle d'orifice. (Illustration 1)


Illustration 1



Procédure de conversion du gaz

6. Retirez l'orifice en plastique du boîtier. (Figure 2)
7. Transférez les joints d'étanchéité interne et externe, de l'orifice original à l'orifice de recharge. (Illustration 2)
8. Posez le nouvel orifice dans le boîtier. (Le type de gaz doit être visible : orifice rouge (GPL), orifice bleu (GN)).
9. Assurez-vous que le joint est bien placé—le côté rainuré doit faire face vers l'extérieur. Réinstallez le couvercle de l'orifice, le fixant à la valve de gaz à l'aide des 3 vis.
10. Rétablissez le courant électrique et le gaz puis assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite de gaz.
11. Passez au « Réglage des paramètres » pour compléter la conversion.

Illustration 2



Réglage des paramètres


Effectuez cette procédure une fois l'orifice remplacé.

Confirmez que la pression de gaz à l'admission se situe entre le minimum et le maximum permis pour cet appareil.


⚠ MISE EN GARDE ⚡ Ne touchez aucune partie de la plaquette de circuits autre que les boutons mentionnés alors que l'appareil est sous tension. Les pièces de la plaquette de circuit sont alimentées par un courant de 120 VCA.

⚠ MISE EN GARDE 🌡 Ne touchez aucun point sur ou près de l'échangeur de chaleur ou des conduites d'eau chaude. Ils peuvent devenir très chauds et causer des brûlures.



1. Situez la plaquette de circuits (côté inférieur droit de l'unité).
2. Situez les deux boutons-poussoirs (« A » et « B ») sur la plaquette de circuits.



3. Tenez le bouton « A » enfoncé pendant 1 seconde.
4. Utilisez les flèches ▲ (HAUT) et ▼ (BAS) sur le contrôleur pour obtenir la valeur « 10 ».



5. Une fois « 10 » sélectionné, utilisez l'interrupteur (« ON/OFF ») pour changer la sélection à « 10A » pour le gaz naturel (GN) ou « 10b » pour le propane (GPL).



6. Pour quitter le réglage des paramètres, appuyez sur le bouton « A » de la plaquette de circuits pendant 1 seconde.
7. Passez à la « Vérification du fonctionnement » pour compléter la conversion.

Vérification du fonctionnement

Séquence normale de fonctionnement

Appuyer sur l'interrupteur allume l'écran à DEL; le ventilateur de combustion se met en marche si l'eau court et une étincelle allume le brûleur principal.


L'allumage du chauffe-eau est automatique. Une fois le brûleur principal allumé, la lampe de combustion s'allume rouge et la production d'étincelles cesse.

Inspection visuelle de la flamme


Assurez-vous que la flamme du brûleur est normale. La flamme peut être observée par le judas rond devant le brûleur.

Normalement, la flamme devrait être uniforme sur toute la surface du brûleur. La flamme devrait être claire, bleue et stable. Une flamme jaune n'est pas normale et un entretien doit être effectué.

SATISFAISANT



INSATISFAISANT



- Remettez le panneau avant en place et fixez-le à l'aide des 4 vis.
- Inscrivez les renseignements appropriés sur l'étiquette d'identification de conversion (voir ci-dessous).

Water Heater Certified for use in the United States	
Model :	<input type="text" value="RU160e, RUR160e, CU160e"/>
Conversion Kit # :	<input type="text" value="103000081"/> for <input type="text" value="PROPANE"/> Gas
Gas Supply Pressure :	<input (1.99="" kpa)"="" type="text" value="8.0\" w.c.=""/> Min. - <input (3.36="" kpa)"="" type="text" value="13.5\" w.c.=""/> Max
Manifold Pressure :	<input (-0.04="" kpa)"="" type="text" value="-0.16\" w.c.=""/> (Non-Adjustable)
Input Rating :	Maximum <input type="text" value="160,000"/> BTU/H Minimum <input type="text" value="15,000"/> BTU/H
This water heater was converted on _____ to _____	
Gas with kit #. _____ By _____	
(Name and address of organization making this conversion, who accepts the responsibility for the correctness of this conversion)	
This appliance has been converted for use with <input type="text" value="PROPANE"/> gas.	

- Appelez l'étiquette d'identification de conversion aussi près que possible de la plaque signalétique de l'appareil.



Instructions d'Utilisation


POUR VOTRE SÉCURITÉ LISEZ AVANT DE METTRE EN MARCHÉ

AVERTISSEMENT Quiconque ne respecte pas à la lettre les instructions dans la présente notice risque de déclencher un incendie ou une explosion entraînant des dommages, des blessures ou la mort.


- A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement.
- B. **AVANT DE FAIRE FONCTIONNER**, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:
- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur ; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
 - Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies.
- C. Ne poussez ou tournez la manette d'admission du gaz qu'à la main ; ne jamais utiliser d'outil. Si la manette reste coincée, ne pas tenter de la réparer ; appelez un technicien qualifié. Le fait de forcer la manette ou de la réparer peut déclencher une explosion ou un incendie.
- D. N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau.

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHÉ

1. **ARRÊTEZ !** Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette.
2. Appareil pourvu d'un thermostat réglable ou destiné à être utilisé avec un tel dispositif : Réglez le thermostat à la température la plus basse.
3. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil.
4. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez pas d'allumer le brûleur manuellement.
5. Tourner la soupape manuelle de contrôle de gaz localisée à l'arrivée de gaz d'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre  Au DE la position.
6. Attendre cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Reniflez tout autour de l'appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, **ARRÊTEZ !** Passez à l'étape B des instructions de sécurité sur la portion supérieure de cette étiquette. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
7. Tourner la soupape manuelle de contrôle de gaz localisée à l'arrivée de gaz d'appareil counterclockwise au  SUR la position.
8. Mettez l'appareil sous tension.
9. Réglez le thermostat à la température désirée.
10. Si l'appareil ne se met pas en marche, suivez les instructions intitulées « Comment couper l'admission de gaz de l'appareil » et appelez un technicien qualifié ou le fournisseur de gaz.



COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ DE L'APPAREIL

1. Réglez le thermostat à la température la plus basse.
2. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil s'il faut procéder à l'entretien.
3. Tourner la soupape manuelle de contrôle de gaz localisée à l'arrivée de gaz d'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre  Au DE la position.



Learn more about Rinnai high-performance Tankless Water Heaters, Hybrid Water Heating Systems, Boilers, Vent-Free Fan Convectors and EnergySaver® Direct Vent Wall Furnaces at:

rinnai.us | rinnai.ca

Rinnai®

Rinnai America Corporation • 103 International Drive, Peachtree City, GA 30269
1-800-621-9419 • rinnai.us

©2017 Rinnai America Corporation. Rinnai America Corporation continually updates materials, and as such, content is subject to change without notice.

Local, state, provincial, federal and national fuel gas codes must be adhered to prior to and upon installation.

100000437
12/2017