


MODELS:

RLR94i (REU-VC2837FEUD-US)

For use with Demand Duo™ R-Series
commercial system only.



ANSI Z21.10.3 • CSA 4.3



Non-Condensing Tankless Water Heater Gas Conversion Manual

For the conversion from Natural Gas (NG) to Liquid Propane Gas (LPG)
For the conversion from Liquid Propane Gas (LPG) to Natural Gas (NG)
For adjustments at high altitude (greater than 2000 ft / 610 m)

Rinnai

Table of Contents

English

1. Welcome	2
2. Safety.....	2
2.1 Safety Symbols	2
3. Technical Data (Données Techniques)	3
3.1 Parts List (Liste des Pièces)	3
3.2 Gas Pressure Settings (Paramètres de pression de gaz).....	3
4. Gas Conversion Procedure.....	4
4.1 Adjust Gas Pressure Settings	5
4.2 Check Operation	6
4.3 Operating Instructions	7

Français

1. Introduction	9
2. Sécurité.....	9
2.1 Symboles de Sécurité.....	9
4. Procédure de conversion.....	10
4.1 Ajustez la pression de gaz	11
4.2 Vérifiez Fonctionnement	12
4.3 Instructions d'utilisation.....	13

WARNING

This conversion kit shall be installed by a qualified service agency in accordance with the manufacturer's instructions and all applicable codes and requirements of the authority having jurisdiction. The information in these instructions must be followed to minimize the risk of fire or explosion or to prevent property damage, personal injury or death. The qualified service agency is responsible for the proper installation of this kit. The installation is not proper and complete until the operation of the converted appliance is checked as specified in the manufacturer's instructions supplied with the kit.

1. Welcome

FOR INSTALLATIONS IN CANADA, THE CONVERSION SHALL BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE PROVINCIAL AUTHORITIES HAVING JURISDICTION AND IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE *CGA-B149.1, NATURAL GAS AND PROPANE INSTALLATION CODE*.

The appliance must be installed in accordance with:

- local codes or, in the absence of local codes, the *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/ NFPA 54* and/or *CSA B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code*.
- the *Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280* and/or *CAN/CSA Z240 MH Series, Mobile Homes, Series M86*.

2. Safety

2.1 Safety Symbols



This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.



DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in personal injury or death.



WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in personal injury or death.



CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. It may also be used to alert against unsafe practices.

3. Technical Data (Données Techniques)

Natural Gas (Gaz Naturel) Minimum - Maximum supply gas pressure (Pression de gaz d'alimentation - Minimum - Maximum)	MIN 4 in (102 mm) W.C. MAX 10.5 in (267 mm) W.C.
Propane Gas (Gaz propane) Minimum - Maximum supply gas pressure (Pression de gaz d'alimentation - Minimum - Maximum)	MIN 8 in (203 mm) W.C. MAX 13.5 in (343 mm) W.C.

Model (Modèle)	RLR94i
Minimum Gas Consumption Btu/h (BTU/heure consommation - Minimum)	21,500
Maximum Gas Consumption Btu/h (BTU/heure consommation - Maximum)	199,000

The input rate can be verified by following the procedure in the National Fuel Gas Code (NFPA54 / ANSI Z223.1, 2017 or latest edition).

Le taux d'entrée peut être vérifié en suivant la procédure décrite dans le code national de gaz combustible (NFPA54 / Z223.1 ANSI, 2017 ou plus récente édition).

3.1 Parts List (Liste des Pièces)

The gas manifold is stamped either "LPG" for liquid propane gas or "NG" for natural gas.
(Le collecteur de gaz est estampillé soit de "LPG" pour le gaz propane liquide ou de "NG" pour le gaz naturel.)

Model (Modèle)	To Gas type (au gaz)	Kit Number (Numero de kit)	Kit Contents (Contenu de kit)				
			Conversion Rating Plate (Plaque de Conversion)	Gas Manifold (Gaz collecteur)	Damper	Instruction Label	Conversion Manual (Manuel de conversion)
RLR94i	NG	103000102	100000688	106000079	106000077	100000265	100000687
RLR94i	LPG	103000103	100000689	106000078	106000076		

3.2 Gas Pressure Settings (Paramètres de pression de gaz)




RLR94i (REU-VC2837FEUD-US)		Natural Gas (Gaz Naturel)		Propane Gas (Gaz propane)	
Dip Switch 1 (tan) Setting (commutateur position)	Altitude	Max Rate (rythme max) inches W.C. (mm W.C.)	Min Rate (rythme min) inches W.C. (mm W.C.)	Max Rate (rythme max) inches W.C. (mm W.C.)	Min Rate (rythme min) inches W.C. (mm W.C.)
#2 OFF, #3 OFF	0-2000 ft (0-610 m)	3.00	0.61	4.80	0.87
#2 OFF, #3 ON	2001-5400 ft (610-1646 m)	2.15	0.60	3.00	0.95

4. Gas Conversion Procedure

Confirm that the inlet gas pressure is between the minimum and maximum pressures allowed for this appliance.

1. Disconnect the electrical power.
2. Turn off the gas supply and water.
3. Remove 4 screws securing the front panel of the tankless water heater. Remove front panel.
4. Remove the 6 screws that attach the gas manifold to the burner case on the heat exchanger assembly (○ in Figure 1).
5. Remove the 2 screws that attach the gas manifold to the gas valve. These screws are machine screws and must be used at these locations (□ in Figure 1).
6. Disconnect ignition line, electrode and flame rod wires and remove the gas manifold (Figure 1).
7. Remove the damper on the burner and replace with the new damper for your gas type. Match the stamped letter on the damper to confirm your gas type. A = LPG, B = NG (Figure 2).
8. Make sure that the black packing is intact on the gas control valve and the packings are intact on the gas manifold. Attach the gas manifold with machine screws at the gas valve.
9. Attach the replacement gas manifold with 6 screws at burner case on the heat exchanger assembly.
10. Attach the ignition, electrode, and flame rod lines at the combustion chamber cover plate.
11. For indoor models, attach the controller bracket.
12. Adjust the dip switch on the PC board by moving the **first** switch in the **Dip SW2** bank of **white** switches to OFF for propane and to ON for natural gas.
NOTE: ON is towards you, OFF is away from you.
13. Turn on the gas supply and 120 V power supply. Operate the unit and check for gas leaks.
14. Complete the section, Adjust Gas Pressure Settings.
15. Complete the section, Check Operation.
16. Complete the data on the conversion rating plate and place it on the left side of the unit to cover up the gas pressures and gas label for the other gas type. Do not cover up the Recover Rating.
17. Place the instructions label on the top right side of the unit.

NOTICE If subsequent conversions are made then a new conversion label must be placed on the water heater to accurately reflect the gas type.



4.1 Adjust Gas Pressure Settings

Complete this section for high altitude installation or after converting for gas type. Confirm that the inlet gas pressure is between the minimum and maximum pressures allowed for this appliance.

CAUTION ⚡

Do not touch any other areas on the PC board besides the “SW” switches while power is supplied to the appliance. Parts of the PC board are supplied with 120 volts AC.

CAUTION 🔥

Do not touch the areas at or near the heat exchanger or hot water lines. These areas become very hot and could cause burns.

1. Turn OFF the gas supply.
2. Turn OFF the power supply.
3. Check the gas type using the rating label on the side of the unit. Confirm that the gas type switch is in the correct position (switch 1 of Dip SW2 is ON for natural gas, NG, and OFF for propane gas, LPG.) (Figure 4).
4. Remove the screw and attach a manometer to the burner test point located on the gas control (Figure 5).
5. Turn on the gas supply and the power supply.
6. Flow water through the water heater at the maximum flow rate obtainable. (At least 3 gallons per minute is recommended. If there is not enough water flowing, the water heater could shut off or sustain damage due to overheating.)
7. Move switch 8 of Dip SW1 to ON (Figure 4).
8. Push the PC board switch A for one second (Figure 4).




Figure 4




Figure 5

9. Calibrate "Forced Low" (Min Rate) combustion using switch A (up) and switch B (down). Use the Gas Pressure Settings in Section 3 "Technical Data" for your model, gas type, and altitude.
10. Move switch 8 of Dip SW1 to OFF and then back to ON.
11. Push the PC board switch B for one second.
12. Calibrate "Forced High" (Max Rate) combustion using switch A (up) and switch B (down). Use the Gas Pressure Settings in Section 3 "Technical Data" for your model, gas type, and altitude.
13. Move switch 8 of Dip SW1 to OFF.
14. Close hot water taps.
15. Turn off gas supply and 120 V power supply.
16. Remove manometer and install screw.
17. Turn on the gas supply and 120 V power supply.
18. Operate the unit and check for gas leaks.
19. Install the front panel using four screws.

4.2 Check Operation

Normal Operating Sequence

When you press the ON/OFF button, the LED display will illuminate, the combustion fan will begin to run if water is flowing, and the spark will ignite the main burner.


This heater has an automatic ignition system. When the main burner has lit, the combustion lamp will glow red, and the spark will stop.

Visual Inspection of Flame


Check that the burner flames are operating normally. The flame can be seen through the circular window above the burner.

When operating normally the burner flame should burn evenly over the entire surface. The flame should be clear, blue, and stable. A yellow flame is abnormal and maintenance is required.

SATISFACTORY



UNSATISFACTORY



4.3 Operating Instructions


FOR YOUR SAFETY READ BEFORE OPERATING

WARNING If you do not follow these instructions exactly, a fire or explosion may result causing property damage, personal injury or loss of life.

- A. This appliance does not have a pilot. It is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do not try to light the burner by hand.
- B. BEFORE OPERATING smell all around the appliance area for gas. Be sure to smell next to the floor because some gas is heavier than air and will settle on the floor.
- WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS
- Do not try to light any appliance.
 - Do not touch any electric switch; do not use any phone in your building.
 - Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Follow the gas supplier's instructions.
- If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.
- C. Use only your hand to push in or turn the gas control knob. Never use tools. If the knob will not push in or turn by hand, do not try to repair it, call a qualified service technician. Force or attempted repair may result in a fire or explosion.
- D. Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control which has been under water.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. **STOP!** Read the safety information above.
2. Set the thermostat to lowest setting.
3. Turn off all electric power to the appliance using the ON/OFF button.
4. This appliance is equipped with an ignition device which automatically lights the burner. Do not try to light the burner by hand.
5. Locate the manual gas valve on the side of the heater. Turn the manual valve clockwise to the full OFF position. 
6. Wait five (5) minutes to clear out any gas. Then smell for gas, including near the floor. If you smell gas, STOP! Follow "B" in the safety information above. If you don't smell gas, go to the next step.
7. Turn the manual gas valve counterclockwise to the full ON position. 
8. Turn on all electric power to the appliance using the ON/OFF button.
9. Set the thermostat to desired setting.
10. Open a hot water tap. If the appliance will not operate, follow the instructions "To Turn Off Gas To Appliance" and call your service technician or gas supplier. See manual for additional information.



TO TURN OFF GAS TO APPLIANCE

1. Turn off all electric power to the appliance using the ON/OFF button.
2. Set the thermostat to lowest setting.
3. Locate the manual gas valve on the side of the heater. Turn the manual valve clockwise to the full OFF position. 



Manuel de conversion pour le Chauffe-eau sans réservoir

pour la conversion de gaz naturel (NG) à gaz propane (LPG)
pour la conversion de gaz propane (LPG) à gaz naturel (NG)
pour des réglages à haute altitude (plus de 610 m ou 2000 pieds)

MODÈLES

RLR94i REU-VC2837FEUD-US

À utiliser avec Demand Duo™ série R commerciale système uniquement.

AVERTISSEMENT

Cette trousse de conversion ne doit être installée que par le représentant d'un organisme qualifié et conformément aux instructions du fabricant et à tous les codes et exigences pertinents applicables de l'autorité compétente. Les instructions de cette notice doivent être suivies afin de réduire au minimum le risque d'incendie ou d'explosion, de dommage matériel, de blessure ou de mort. L'organisme qualifié est responsable de l'installation de cette trousse . L'installation n'est pas adéquate ni complète tant que le bon fonctionnement de l'appareil converti n'a pas été vérifié selon les instructions du fabricant fournies avec la trousse.

1. Introduction

POUR UNE INSTALLATION AU CANADA, LA CONVERSION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE L'AUTORITÉ PROVINCIALE AYANT JURIDICTION ET AUX NORMES DU, CSA-B149.1, CODE D'INSTALLATION DU GAZ NATUREL ET DU PROPANE.

Cet appareil doit être installé selon les règlements locaux, ou en l'absence de tels règlements, selon le *National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54*, ou les, *Code d'installation du gaz naturel et du propane, CSA-B149.1*.

Cet appareil doit être installé selon la *Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280* ou la norme *CAN/CSA-Z240 MM M86, Maisons mobiles*.

2. Sécurité

2.1 Symboles de sécurité



Ceci est le symbole d'alerte concernant la sécurité, en cas de risques potentiels pouvant blesser voire tuer vous-même et d'autres personnes.



DANGER Indique une situation dangereuse imminente, qui si elle n'est pas évitée peut amener des blessures graves ou mortelles.



AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse potentielle, qui si elle n'est pas évitée peut amener des blessures graves ou mortelles.



ATTENTION Indique une situation dangereuse potentielle, qui si elle n'est pas évitée peut amener des blessures mineures ou modérées. Peut aussi mettre en garde contre des pratiques dangereuses.

4. Procédure de conversion du gaz


Confirmez que la pression d'arrivée du gaz est entre le minimum et le maximum de pression permis pour cet appareil.

1. Débranchez l'alimentation électrique.
2. Coupez l'arrivée du gaz et arrosez.
3. Ôtez les 4 vis qui fixent le panneau avant et sortez-le.
4. Ôtez les 6 vis qui fixent le distributeur d'alimentation en gaz au carter de brûleur sur l'ensemble échangeur thermique. Voir la figure 1.
5. Ôtez les 2 vis qui fixent le distributeur d'alimentation en gaz à la vanne de gaz. Ce sont des vis de tôlerie à n'utiliser qu'à ces emplacements.
6. Déconnectez l'allumage, électrode et rod flamme lignes et enlever le collecteur de gaz.
7. Supprimer l'amortisseur sur le brûleur et remplacez l'amortisseur de nouveau pour votre type de gaz. Voir la figure 2.
8. Assurez-vous que l'emballage noir est intact sur l'ensemble de commande de gaz et les emballages sont instcats sur la tubulure de gas. Attachez la tubulure de gaz avec de vis de machine a la commande de gaz. Voir la figure 3.
9. Fixez le distributeur de gaz avec 6 vis au carter de brûleur sur l'ensemble d'échangeur thermique.
10. Fixez la conduite d'allumage, électrode et rod flamme lignes à la plaque de couverture de la chambre de combustion.
11. Pour les modèles de l'intérieur, fixez le support de contrôleur.
12. Ajuster le commutateur dip sur la carte de PC en déplaçant le commutateur premier dans la Banque SA2 de blanc commutateurs sur OFF pour propane et on pour le gaz naturel.
REMARQUE : Les positions ON sont vers vous, les positions OFF à l'opposé.
13. Rétablissez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique.
14. Remplir la section, ajuster la pression de gaz.
15. Effectuez le contenu de la section Vérification du fonctionnement.
16. Compléter les données sur la plaque de cote de conversion et placez-le sur le côté gauche de l'unité afin de couvrir les pressions de gaz et l'étiquette de gaz (sur les modèles d'intérieur) pour l'autre type de gaz. Ne couvrez pas l'taux de recuperation.
17. Place l'étiquette d'instructions sur le côté droit supérieur de l'unité.

AVIS

Si des conversions ultérieures deviennent une nouvelle étiquette de conversion doit être placée sur le chauffage de l'eau à reflètent avec précision le type de gaz.

Figure 1



- 6 vis (distributeur de gaz) □ 2 vis à tôlerie (vanne de gaz)

Figure 2





Figure 3



4.1 Ajustez la pression de gaz

Remplissez cette section pour une installation de haute altitude ou après la conversion de type de gaz.

Confirmez que la pression d'arrivée du gaz est entre le minimum et le maximum de pression permis pour cet appareil.

ATTENTION ⚡

Ne touchez aucune des zones sur le circuit imprimé à proximité des microcommutateurs SW quand la tension secteur est appliquée à cet appareil. Des parties de la carte sont à 120 V CA.

ATTENTION 🔥

Ne touchez pas les zones sur ou à proximité de l'échangeur thermique ou des conduites d'eau chaude. Ces zones deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures.

1. Débranchez l'alimentation électrique.
2. Coupez l'arrivée du gaz.
3. Ôtez les 4 vis qui fixent le panneau avant et sortez-le.
4. Vérifier le type de gaz à nouvelle l'aide de la plaque signalétique du côté de l'unité. Confirmer que le commutateur de type de gaz est dans la bonne position (commutateur 1 de SW2 est ON pour gaz naturel, NG et OFF pour gaz propane, GPL). La figure 1.
5. Enlever la vis et attacher le manomètre au point de test brûleur situé sur le contrôle des gaz. La figure 2.
6. Rétablissez l'alimentation en gaz et l'alimentation électrique.
7. Faites couler l'eau au travers du chauffe-eau au débit le plus élevé possible (débit recommandé d'au moins 3 gallons par minute ou 0,19 litre par seconde). Si il n'existe pas assez d'eau s'écoulant, le chauffe-eau pourrait fermer ou subir des dommages en raison de la surchauffe.
8. Déplacer le commutateur 8 de Dip SW1 sur on. La figure 1.
9. Pousser l'interrupteur de PC Conseil A pendant une seconde.

Figure 1





Figure 2



10. Calibrer la combustion « Low forcé » à l'aide du commutateur A (haut) et commutateur B (Bas). Utilisez les paramètres de pression de gaz sur les pages précédentes pour votre modèle, type de gaz et l'altitude.
11. Déplacer le commutateur 8 de Dip SW1 off et puis retour à ON.
12. Pousser l'interrupteur de PC Conseil B pendant une seconde.
13. Calibrer la combustion « High forcé » à l'aide du commutateur A (haut) et commutateur B (Bas). Utilisez les paramètres de pression de gaz sur les pages précédentes pour votre modèle, type de gaz et l'altitude.
14. Déplacer le commutateur 8 de Dip SW1 sur OFF.
15. Fermer les robinets d'eau chaude.
16. Désactiver l'approvisionnement en gaz et alimentation de 120 V.
17. Ôtez le manomètre et remettez en place le vis.
18. Tourner sur la fourniture de gaz et d'alimentation de 120 V.
19. Faites fonctionner l'unité et contrôlez l'absence de fuites de gaz.
20. Remettez en place le panneau frontal et la couverture du dessous.

4.2 Vérification du fonctionnement

Séquence normale de fonctionnement

Quand vous actionnez le bouton M/A, l'affichage à DEL s'allume, le ventilateur de combustion commence à tourner si l'eau coule, et l'étincelle allume le brûleur principal.


Ce chauffage a un système d'allumage automatique. Quand le brûleur principal est allumé, le voyant de combustion est allumé en rouge, et l'étincelle cesse.

Inspection visuelle de flammes


Vérifiez que les flammes du brûleur sont développées normalement. La flamme peut être vue au travers du hublot circulaire au-dessus du brûleur.

En fonctionnement normal, la flamme de brûleur brûle également sur toute la surface. Elle doit être transparente, bleutée et stable. Une flamme jaunâtre est anormale et requiert une intervention.

SATISFAISANTE



NON SATISFAISANTE



4.3 Instructions d'utilisation


À LIRE AVANT LA MISE EN SERVICE POUR VOTRE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT Si vous ne suivez pas exactement ces instructions, il peut en résulter un départ d'incendie ou une explosion, causant dégâts matériels, blessures corporelles ou même mort.

- A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
- B. **AVANT DE FAIRE FONCTIONNER**, reniflez tout autour de l'appareil pour déceler une odeur de gaz. Reniflez près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l'air et peuvent s'accumuler au niveau du sol.
- QUE FAIRE SI VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ :**
- Ne pas tenter d'allumer d'appareil.
 - Ne touchez à aucun interrupteur ; ne pas vous servir des téléphones se trouvant dans le bâtiment.
 - Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz depuis un voisin. Suivez les instructions du fournisseur.
- C. Ne poussez ou tournez la manette d'admission du gaz qu'à la main ; ne jamais utiliser d'outil. Si la manette reste coincée, ne pas tenter de la réparer ; appelez un technicien qualifié. Le fait de forcer la manette ou de la réparer peut déclencher une explosion ou un incendie.
- D. N'utilisez pas cet appareil s'il a été plongé dans l'eau, même partiellement. Faites inspecter l'appareil par un technicien qualifié et remplacez toute partie du système de contrôle et toute commande qui ont été plongés dans l'eau.
- Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur, appelez le service des incendies.

INSTRUCTIONS DE MISE EN MARCHÉ

1. **ARRÊTEZ !** Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure (à gauche) de cette étiquette.
2. Réglez le thermostat sur la consigne la plus basse.
3. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil en utilisant son bouton M/A.
4. L'appareil est équipé d'un dispositif d'allumage qui allume automatiquement le brûleur. Ne tentez pas d'allumer la veilleuse manuellement.
5. Repérez la vanne de gaz manuelle sur le côté du chauffe-eau. Fermez-la en la tournant à fond dans le sens horaire (position OFF). 
6. Attendez cinq (5) minutes pour laisser échapper tout le gaz. Reniflez tout autour de l'appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si vous sentez une odeur de gaz, **ARRÊTEZ !** Passez à l'étape B des instructions de sécurité sur la portion supérieure (à gauche) de cette étiquette. S'il n'y a pas d'odeur de gaz, passez à l'étape suivante.
7. Ouvrez l'arrivée de gaz en tournant la vanne manuelle de gaz en sens antihoraire (position ON). 
8. Rétablissez l'alimentation électrique de l'appareil avec son bouton M/A.
9. Passez le thermostat sur le réglage de consigne souhaité.
10. Ouvrez un robinet d'eau chaude du circuit. Si l'appareil ne démarre pas, suivez les instructions ci-dessous relatives à la coupure du gaz vers l'appareil et appelez un technicien de service ou votre fournisseur de gaz. Reportez-vous au manuel pour plus d'informations.



COMMENT COUPER L'ADMISSION DE GAZ DE L'APPAREIL

1. Coupez l'alimentation électrique de l'appareil en utilisant son bouton M/A.
2. Réglez le thermostat sur la consigne la plus basse.
3. Repérez la vanne de gaz manuelle sur le côté du chauffe-eau. Fermez-la en la tournant à fond dans le sens horaire (position OFF). 

Notes

Notes

Rinnai America Corporation

103 International Drive
Peachtree City, GA 30269
Tel. 1-800-621-9419
Web. www.rinnai.us
www.rinnai.ca

10000687(01)
6/2020